

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 2720

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Експлуатація

1. Експлуатація у ручному режимі

А. Натисніть кнопку ручного режиму роботи для циклічного переходу між різними режимами освітлення в наступній послідовності: Білий світлодіод увімкнено > червоні світлодіоди увімкнено > миготіння червоних світлодіодів (аварійний сигнал) > освітлення вимкнено.

Б. У режимі свічення основного світлодіода натисніть та утримуйте кнопку ручного режиму роботи, щоб циклічно перемикається між рівнями вихідної яскравості (від 100 до 10%). При досягненні бажаного рівня яскравості відпустіть кнопку.

В. У режимі свічення основного світлодіода повертайте утримувач, щоб сфокусувати промінь.

2. Використання ІЧ-датчика

А. Щоб активувати функцію датчика, натисніть кнопку ІЧ-датчика. Білий світлодіод увімкнено > освітлення вимкнено.

Б. У режимі датчика повільно помахайте рукою перед ІЧ-датчиком, щоб циклічно ввімкнути та вимкнути пристрій.

В. Для повного вимкнення ліхтаря після використання натисніть кнопку ІЧ-датчика. (ІЧ-датчик не реагує на матеріали із гуми чорного кольору.)

Заміна батарей

1. Натисніть на фіксатор кришки відсіку батареї по центру у верхній частині корпусу ліхтаря.

2. Відкрийте кришку відсіку для батарей.

3. Вийміть старі батареї (правильно утилізуйте їх) і вставте три лужні батареї розміру ААА на 1,5 В, дотримуючись маркування полярності.

4. Закрийте кришку батарейного відсіку.

Бюлетень з техніки безпеки при користуванні лужними батареями

1. Стандарти безпеки для небезпечних зон із вибухонебезпечним середовищем дійсні лише для виробника певного типу елемента живлення та у відповідних випадках торгових марок, які вказані на ліхтарі та/або інструкціях, що постачаються з ліхтарем.

2. Використання інших батарейних технологій може знизити продуктивність ліхтаря. Обов'язково читайте рекомендації виробників батарей щодо належного використання батарейної технології / торгової марки, перш ніж застосовувати їх у ліхтарі.

3. Вказівки щодо заміни батарей:

А. Заміняйте всі батареї одночасно.

Б. Не змішуйте батареї різних марок, не змішуйте нові батареї зі старими.

В. При вставці батарей завжди дотримуйтесь полярності («+» та «-»), вказаної на батареї та пристрої.

4. Не замінюйте батареї в небезпечних місцях.

5. Якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу, виймайте батареї.

РУЧНІ/НАЛОБНІ ЛІХТАРІ

ОБМЕЖЕНА БЕЗСТРОКОВА* ГАРАНТІЯ

На ручні та налобні ліхтарі компанія Peli Products, S.L.U. (далі - «Peli») надає безстрокову гарантію на випадок поломки або дефектів технологічного процесу. Ця гарантія не поширюється на ламповий модуль та батареї. Peli або виконає ремонт, або замінить будь-який дефектний виріб на власний одноосібний розсуд.



Ніякі вимоги щодо гарантії будь-якого характеру не приймаються, якщо виріб був модифікований, пошкоджений, змінений або підданий неналежному використанню, недбалому поводженню або аварійному впливу.

* Безстрокова гарантія не використовується у тих випадках, коли вона заборонена законом.

Відвідайте веб-сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.