

## ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 2765Z0

### Послідовність перемикання

1. Висока яскравість.
  2. Середня яскравість
  3. Низька яскравість
  4. Тільки підсвічування
  5. Миготіння
  6. Вимкнення
- » Одноразове натискання для включення високої яскравості.
  - » Два натискання (не більше 0,5 с. між натисканнями) для включення середньої яскравості.
  - » Три натискання (не більше 0,5 с. між натисканнями) для включення низької яскравості.
  - » Чотири натискання (не більше 0,5 с. між натисканнями) для увімкнення тільки підсвічування.
  - » П'ять натискань (не більше 0,5 с. між натисканнями) для миготіння.
- Один натиск через 1 с. і більше в будь-якому режимі, щоб вимкнути ліхтар.

### Індикація стану батареї

> 75% = зелений 25% - 75% = жовтий < 25% = червоний

### Заміна батареї

1. Відкрийте кришку відсіку для батарей.
2. Вийміть старі батареї (правильно утилізуйте їх) і вставте 3 три батареї типу ААА 1.5v, дотримуючись маркування полярності.
3. Закрийте кришку відсіку для батарей.

Повний текст попередження щодо безпеки батареї даного ліхтаря наведено на сайті [www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/](http://www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/).

УВАГА. У поєднанні з цим виробом дозволяється використовувати тільки такі моделі батарей: лужні батареї типу ААА Т4 - Panasonic™ LR03 )Extreme Power(, Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 та Varta™ High Energy 4903 LR03 або Peli™ Акумуля. NХ™ Power РСА9046  
УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ З НЕДОЗВОЛЕНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ КЛАСОМ.

Директор  
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.