

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI Тактичний ліхтар 7000

Цей компактний ліхтар забезпечує надяскравий світловий промінь за рахунок застосування світлодіода, що живиться від 2 (двох) літєвих батарей CR123A на 3 В. Спеціально спроектований для користування однією рукою, ліхтар моделі 7000 оснащений режимом подвійного перемикачання для безперервного свічення та кратності. Корпус ліхтаря моделі 7000 виготовляється з авіаційного алюмінієвого сплаву на високоточному обладнанні з ЧПУ та відрізняється вкрай міцною конструкцією. Ліхтар моделі 7000 є водостійким.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

1. Зніміть кришку торця, повертаючи її проти годинникової стрілки.
2. Вийміть опору для батарей.
3. Злегка натисніть (великим пальцем) на кришку опори, як показано трьома лініями.
4. Встановіть батареї у напрямку, вказаному на опорі.
5. Встановіть кришку на місце.
6. Встановіть опору у ліхтар таким чином, щоб стрілка на опорі вказувала у напрямку головки.
7. Надягніть торцеву кришку на ліхтар, повертаючи її за годинниковою стрілкою до щільного закривання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для вибору програми натисніть кнопку не до кінця (коротко, не до натискання), як зазначено в таблиці нижче, і утримуйте її, доки ліхтар моделі 7000 не почне блимати. Ліхтар блиматиме, свідчивши про успішний вибір нової програми. Кількість миготінь відповідає номеру програми. Короткочасні натискання Підтверджуючі миготіння

		Короткочасні натискання	Підтверджуючі миготіння
Програма №1 за замовчуванням	Висока яскравість» імпульсний» середня яскравість» низька яскравість	8	*
Програма №2	Тільки висока яскравість	10	**
Програма №3	Висока яскравість» середня яскравість» низька яскравість	12	***
Програма №4	Низька яскравість» середня яскравість» висока яскравість	14	****

Щоб змінити режим вибраної програми, натискайте кнопку (коротко, не до клацання) по одному разу для кожного кроку програми. При цьому інтервал між натисканнями не повинен перевищувати 0,5 секунди. Щоб вимкнути, натисніть торцеву кнопку.

ДОСТУП ДО ФУНКЦІЇ СТАНУ БАТАРЕЇ:

1. Натисніть перемикач наполовину вниз (коротко, не до клацання) так, щоб ліхтар увімкнувся шість разів; інтервал між натисканнями не повинен перевищувати 0,5 секунд.
2. На шостому натисканні утримуйте натиснутою кнопку.
3. Через дві секунди ліхтар почне блимати, відображаючи стан заряджання батареї:
 - 4 миготіння = 76-100%;
 - 3 миготіння = 51—75%;
 - 2 миготіння = 26—50%;
 - 1 миготіння = <25%.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ДОГЛЯДУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Очистіть кільця ущільнювача за допомогою м'якої тканини, щоб видалити бруд біля ущільнення, щоб вона не пошкодила кільце ущільнювача.
2. Періодично, коли прокручування стає скрутним, наносите на кільця ущільнювача тонкий шар прозорого силіконового змащення.
3. Щоб ліхтар працював безперебійно, періодично знімайте кришку торця і протирайте м'якою чистою тканиною різьби в торцевій частині корпусу ліхтаря моделі 7000 і всередині торцевої кришки.

УВАГА!

Щоб уникнути випадкового увімкнення ліхтаря моделі 7000, під час його зберігання вийміть батареї. Якщо ліхтар моделі 7000 увімкнеться під час перебування в контейнері, ліхтар може перегрітися і пошкодити матеріали своєї конструкції або матеріал, до якого він прилягає.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа світлодіодна

БАТАРЕЯ: 2 (дві) батареї CR-123A/DL-123A на 3 В або інші аналогічні літєві батареї

ОБСЛУГОВУВАННЯ Ущільнювального КІЛЬЦЯ

Уважно перевірте кільце ущільнювача або контактну поверхню кромки лінзи на наявність порізів, подряпин або інших пошкоджень. Видаліть будь-які забруднення та сторонні частинки з контактних поверхонь кільця ущільнювача. Змащуйте різьблення, канавку для кільця ущільнювача і внутрішню кромку лінзи силіконовим мастилом. Відомості про заміну кільця ущільнювача див.

Бюлетень з техніки безпеки при користуванні літєвими батареями

При неправильному поводженні літєві батареї можуть вибухнути, протікати або спричинити опіки.

Дотримуйтесь наступних вказівок:

1. Використовуйте лише батареї Panasonic™, Energizer™, Duracell™ або Sanyo™.
2. Не змішуйте нові батареї з відпрацьованими батареями або інших типів/торгівельних марок.
3. Слід замінювати всі батареї одночасно.
4. Не відкривайте батареї.
5. Не кидайте їх у вогонь.
6. Не нагрівайте їх до температури вище 75°C.
7. Не піддавайте батареї впливу води.
8. Не заряджайте їх.
9. При вставці батарей завжди дотримуйтесь полярності («+» та «-»), вказаної на батареї та пристрої.

РУЧНІ/НАЛОБНІ ЛІХТАРІ

ОБМЕЖЕНА БЕЗСТРОКОВА* ГАРАНТІЯ

На ручні та налобні ліхтарі компанія Peli Products, S.L.U. (далі - «Peli») надає безстрокову гарантію на випадок поломки або дефектів технологічного процесу. Ця гарантія не поширюється на ламповий модуль та батареї. Peli або виконає ремонт, або замінить будь-який дефектний виріб на власний одноосібний розсуд. Ніякі вимоги щодо гарантії будь-якого характеру не приймаються, якщо виріб був модифікований, пошкоджений, змінений або підданий неналежному використанню, недбалому поводженню або аварійному впливу.

* Безстрокова гарантія не використовується у тих випадках, коли вона заборонена законом.

Додаткові відомості про гарантію див. на веб-сайті: www.peli.com/peli-warranty

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.