

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI Тактичний ліхтар 7600

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей компактний ліхтар забезпечує надяскравий світловий промінь за рахунок застосування світлодіода, що живиться від літій-іонної батареї. Спеціально спроектований для користування однією рукою, ліхтар моделі 7600 оснащений режимом подвійного перемикання для безперервного свічення та короткочасного увімкнення. Корпус ліхтаря моделі 7600 виготовляється з авіаційного алюмінієвого сплаву на високоточному обладнанні з ЧПУ та відрізняється вкрай міцною конструкцією. Ліхтар моделі 7600 є водостійким.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для вибору програми натисніть кнопку не до кінця (коротко, не до натискання), як зазначено в таблиці нижче, і утримуйте її, доки ліхтар моделі 7600 не почне блимати. Ліхтар блиматиме, свідчивши про успішний вибір нової програми. Кількість миготінь відповідає номеру програми.

		Короткочасні натискання	Підтверджуючі миготіння
Програма №1 за замовчуванням	Висока яскравість» імпульсний» середня яскравість» низька яскравість	8	*
Програма №2	Тільки висока яскравість	10	**
Програма №3	Висока яскравість» середня яскравість» низька яскравість	12	***
Програма №4	Низька яскравість» середня яскравість» висока яскравість	14	****
Програма №5	Висока яскравість» низька яскравість	16	*****

Щоб змінити режим вибраної програми, натискайте кнопку (коротко, не до клацання) по одному разу для кожного кроку програми. При цьому інтервал між натисканнями не повинен перевищувати 0,5 секунди.

Щоб вимкнути, натисніть торцеву кнопку.

Для зміни кольору освітлення поверніть селектор у головній частині ліхтаря у наступне положення:

- I = білий світлодіод
- II = червоний світлодіод
- III = зелений світлодіод

ЗАРЯДКА

1. Поверніть манжету, щоб отримати доступ до порту заряджання micro-USB.

2. Вставте кабель USB (входить до комплекту) одним кінцем у ліхтар, а іншим кінцем — до порту USB на комп'ютері або іншому USB-адаптері змінного струму.

Ліхтар зарядиться за час менше 6 годин.

Невеликий світлодіодний індикатор, розташований між манжетою та головкою, відображає рівень заряду батареї:

- Миготливий червоний** = зарядка
- Безперервно палаючий зелений** = пристрій повністю заряджений

Коли пристрій повністю заряджено, від'єднайте кабель і поверніть манжету, щоб закрити порт micro-USB та забезпечити його захист від зовнішнього впливу.

У ліхтар моделі 7600 вбудований індикатор заряду батареї, що постійно працює. Коли ліхтар увімкнено,



невеликий світлодіодний індикатор, розташований між манжетою та головкою, відображає рівень заряду батареї:

Зелений = 100%	>75%
Жовтий = 75%	>50%
Червоний = 50%	>25%
Миготливий червоний =	<25%

Примітка. Для калібрування індикатора заряду батареї повністю розрядіть, а потім повністю зарядіть ліхтар. Якщо цього не зробити, заряд може відобразитися некоректно.

Для використання батарей CR123 у ліхтарі моделі 7600 відкрутіть торцеву кришку та дістаньте блок літій-іонних батарей. Встановіть дві батареї CR123 у пластиковий відсік (входить до комплекту) і вставте його у ліхтар так, щоб позитивний полюс був направлений до головної частини ліхтаря.

Надягніть торцеву кришку на місце і закрутіть її рукою до кінця.

Якщо у ліхтарі моделі 7600 встановлено батареї CR123, він не буде заряджатися.

Якщо ви бажаєте встановити акумулятори у ліхтар моделі 7600, рекомендується встановлювати виключно блоки літій-іонних акумуляторів Peli. Батареї інших марок не заряджатимуться, оскільки вони не розраховані на використання в даному ліхтарі.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ДОГЛЯДУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Очистіть кільця ущільнювача за допомогою м'якої тканини, щоб видалити бруд біля ущільнення, щоб вона не пошкодила кільце ущільнювача.
2. Періодично, коли прокручування стає скрутним, наносите на кільця ущільнювача тонкий шар прозорого силіконового змащення.
3. Щоб ліхтар працював безперебійно, періодично знімайте кришку торця і протирайте м'якою чистою тканиною різьби в торцевій частині корпусу ліхтаря моделі 7600 WRB і всередині торцевої кришки.

УВАГА!

Щоб уникнути випадкового включення ліхтаря моделі 7600 WRB, під час його зберігання витягніть з нього батарею. Якщо ліхтар моделі 7600 WRB увімкнеться під час перебування в контейнері, ліхтар може перегрітися і пошкодити матеріали своєї конструкції або матеріал, до якого він прилягає.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа: світлодіодна

Батарея: блок літій-іонних батарей Peli або 2 (дві) літієві батареї CR123

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО КІЛЬЦЯ

Уважно перевірте кільце ущільнювача або контактну поверхню кромки лінзи на наявність порізів, подряпин або інших пошкоджень.

Видаліть будь-які забруднення та сторонні частинки з контактних поверхонь кільця ущільнювача. Змащуйте різьблення, канавку для кільця ущільнювача і внутрішню кромку лінзи силіконовим мастилом.

Інформація про безпеку батареї

ОБЕРЕЖНО! ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ТА ЗБЕРІГАННІ БАТАРІВ БУДЬТЕ УВАЖНІ ДО УНИКАННЯ ТРАВМ І ПОШКОДЖЕНЬ. БАТАРЕЇ МОЖУТЬ ВИЯВЛЯТИ НЕБЕЗПЕКУ!

Більшість проблем, пов'язаних з батареями, виникає через неправильне поводження з ними, зокрема через використання пошкоджених або підроблених батарей. Ознайомтеся з наведеною нижче інформацією, щоб уникнути тяжких травм та/або пошкодження майна.

АКУМУЛЯТОРИ

1. Дозволи безпеки для небезпечних зон з вибухонебезпечним середовищем дійсні тільки для батарейного

блоку Peli, що поставляється з ліхтарем.

2. В якості змінних батарейних блоків використовуйте тільки батарейні блоки Peli, схвалені для моделі ліхтаря. Використання батарейного блоку іншого типу скасовує дію виданих дозволів, що підтверджують безпеку експлуатації.

3. Ліхтарі слід заряджати лише у безпечній зоні.

4. Ліхтарі слід заряджати тільки за допомогою основи зарядного пристрою Peli, що постачається з ліхтарем.

5. Ліхтарі слід заряджати та експлуатувати в наступному діапазоні температур:

Температура зарядки: від 0 до 45° С

Робоча температура: від -20 до 60° С

6. Не заряджайте ліхтар із встановленими лужними батареями. В іншому випадку можливе внутрішнє накопичення газу або тепла, що тягнуть за собою витік, вибух або потенційну пожежу.

7. Глибока розрядка акумулятора може призвести до витіку потенційно небезпечних газів та електролітів.

Здавайте всі відпрацьовані батареї в установленому порядку лише до затвердженого центру утилізації батарей.

РУЧНІ/НАЛОБНІ ЛІХТАРІ

ОБМЕЖЕНА БЕЗСТРОКОВА* ГАРАНТІЯ

На ручні та налобні ліхтарі компанія Peli Products, S.L.U. (далі - «Peli») надає безстрокову гарантію на випадок поломки або дефектів технологічного процесу. Ця гарантія не поширюється на ламповий модуль та батареї. Peli або виконає ремонт, або замінить будь-який дефектний виріб на власний одноосібний розсуд.

Ніякі вимоги щодо гарантії будь-якого характеру не приймаються, якщо виріб був модифікований, пошкоджений, змінений або підданий неналежному використанню, недбалому поводженню або аварійному впливу.

* Безстрокова гарантія не використовується у тих випадках, коли вона заборонена законом.

Додаткові відомості про гарантію див. на веб-сайті: www.peli.com/peli-warranty

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.