

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРОЖЕКТОРА 9455

ЩОГЛА

1. Підніміть світлодіодну головку повністю вгору, а потім посуňte щоглу вниз, щоб зафіксувати її в кріпленні.
2. Потягніть важіль на чорному фіксуєчому затиску, підніміть голову вгору до потрібного положення висоти та поверніть важіль на місце.
3. Щоб згорнути щоглу, виконайте процедуру у зворотному порядку.

ВМИКАННЯ

1. Натисніть перемикач живлення (розташований на задній стороні головки освітлення) один раз для високого режиму.
2. Натисніть знову для низького режиму.
3. Натисніть знову, щоб вимкнути.

РЕЖИМ БЛИМАННЯ: у положенні «Вимкнено» натисніть і утримуйте перемикач протягом 6 секунд для блимання високого режиму. Натисніть знову, щоб блимати низький режим. Натисніть ще раз для вимкнення.

КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ У КОРПУСІ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У ЗОНІ ВИКОРИСТАННЯ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗРЯДУ БАТАРЕЇ:

Світлова головка блиматиме кожні 10 хвилин протягом останніх 30 хвилин роботи, щоб повідомити користувачеві про низький рівень заряду батареї. Це попередження буде постійним протягом останніх 5 хвилин роботи.

ЗАРЯДКА:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: РИЗИК ЗАПАЛЮВАННЯ –

- НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ В НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ.
- НЕ ЕКСПЛУАТУЙТЕ ВИРОБ З ПІД'ЄДНАНИМ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОДУКТ, ЯКЩО ПЕРЕДНЯ ЛІНЗА ТРИСНАЛА АБО ВІДСУТНЯ КРИШКА ПЕРЕМІКАЧА

1. Вставте синій штекер зарядного пристрою в синє гніздо на пристрої (задня частина корпусу світильника) та поверніть синю фіксуєчу втулку, щоб зафіксувати вилку.
2. Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки, щоб почати заряджання.

Індикатор зарядного пристрою:

Повільно блимає жовтим

Швидко блимання зеленим

Повільно блимає зеленим

Постійне зелене світло

ОСОБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ: РИЗИК ЗАПАЛЮВАННЯ –

НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ПРОДУКТ У НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ

РИЗИК ЗАЙМАННЯ – НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ В НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ СХВАЛЕНИЙ

АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК – САТ № 009455-3520-000 ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ СХВАЛЕНИЙ ЗАРЯДНИЙ

ПРИСТРІЙ – САТ № 009436-3445-000 (ВИРОБНИК:

FRIWO, МОДЕЛЬ: FW7300/MH2-12, із затвердженням ІЕС 60950) МАКСИМАЛЬНА НАПРУГА ЗАРЯДУ = 14,4 В

НЕ ЕКСПЛУАТУЙТЕ ПРОДУКТ, ЯКЩО ПОШКОДЖЕНИЙ

СВІТЛОВА ГОЛОВКА ТА ЙОГО ПОЛНОС ВИГОТОВЛЕНО З АЛЮМІНІЮ І ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НЕБЕЗПЕКУ

ЗАЙМАННЯ, ЯКЩО ПІДДАЄТЬСЯ МЕХАНІЧНОМУ ВПЛИВУ АБО ТЕРТЮ.

ОБ'ЄКТИВ ПОКРИТИЙ, ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКІВ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ЗАРЯДІВ, ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕВІРЯЙТЕ НА ПОШКОДЖЕННЯ. У РАЗІ ПОШКОДЖЕНЬ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПОДРАПИНИ)

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТА ПОВЕРНІТЬ ДО СХВАЛЕННОГО Peli СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ. МИ РЕКОМЕНДУЄМО ЗАМІНЮВАТИ ЛІНЗУ МІНІМУМ КОЖНІ 5 РОКІВ.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ ІЕС 60079-14.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.