

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 1975 Zone 0

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗНІМІТЬ МАЙЛАРОВИЙ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ДЛЯ ЦЬОГО ВІДКРУТІТЬ ТОРЦЕВУ КРИШКУ.

Послідовність перемикання

1. **Короткочасне увімкнення** - Для короткочасного увімкнення натисніть торцеву кнопку не до кінця.
2. **ПОСТІЙНЕ ВКЛЮЧЕННЯ** - Повністю натисніть торцеву кнопку та відпустіть її.
3. **ВИКЛЮЧЕННЯ** - З увімкненого положення повністю натисніть торцеву кнопку та відпустіть її.

Заміна батареї

1. Зніміть кришку. Для цього повертайте її проти годинникової стрілки до доки вона не відокремиться від заднього торця ліхтаря Peli™ MityLite™ 1975Z0.
2. Вийміть із ліхтаря Peli™ MityLite™ 1975Z0 2 (два) використані елементи живлення.
3. Вставте 2 (два) нові елементи живлення типорозміру AAA так, щоб полюс «+» був направлений до головної частини ліхтаря.
4. Надягніть торцеву кришку, повертаючи її за годинниковою стрілкою до щільного закривання.

ОБЕРЕЖНО! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВІДКРИВАТИ ЛІХТАР В НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ. УВАГА! ЯКЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ, ЩО ЛІХТАР ЯКИЙСЬ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ, ВИТЯГНІТЬ З НЬОГО ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ, ЩОБ ВИКЛЮЧИТИ ІМОВІРНІСТЬ ВИТОКУ ЕЛЕКТРОЛІТУ.

Повний текст попередження щодо безпеки батареї даного ліхтаря наведено на сайті www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

Технічні характеристики Вироби

Тип лампи: світлодіод

Тип батареї: AAA (2 шт.)

Марки використовуваних батарей: Duracell MN2400, Energizer Max E92, Panasonic LR03 (Xtreme Power), Philips Powerlife LR03 або Peli™ P-NiMH-AAA

Декларація відповідності Декларація № 001975-3180-003E

Справжнім компанія Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025, Барселона, Іспанія заявляє з повною відповідальністю, що наступне обладнання:

Опис продукту: LED ручний ліхтар

Тип моделі: MityLite™ 1975Z0

Марка: Peli™

Відповідає наступним законодавчим актам країн ЄС:

Директива АТЕХ 2014/34/EU

На підставі таких гармонізованих стандартів:

EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015

До процесу оцінки відповідності було залучено наступний нотифікований орган сертифікації:

Нотифікований орган сертифікації:

SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17 9RZ, UK

Нотифікований сертифікаційний орган №: 1180

Роль: Видача свідоцтва АТЕХ про перевірку зразка ЕС

№ сертифіката: Baseefa18ATEX0065

Коди АТЕХ: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

№ шифру специфікації: 19752018

Ім'я та посада особи, яка накладає зобов'язання на виробника або уповноважена особа:

Підпис: Piero Marigo

Ім'я: П'єро Маріго (Piero Marigo)

Посада: керуючий директор

Розташування: Peli Products, S.L.U. с/ Provença 388,

Planta 7, 08025 Барселона, Іспанія

Дата: 3 квітня 2018

1. Перед використанням у зазначеному знаками небезпеки місці огляньте ліхтар щодо зовнішніх ушкоджень. У разі виявлення пошкоджень забороняється використовувати ліхтар у небезпечних умовах.
2. Уважно перевірте кільце ущільнювача або контактну поверхню кромки лінзи на наявність порізів, подряпин чи інших ушкоджень. Видаліть будь-які забруднення та сторонні частинки з контактних поверхонь ущільнювального кільця. Відомості про заміну кільця ущільнювача див. у інформації про гарантію.
3. Періодично, коли прокручування стає скрутним, наносите на кільця ущільнювача тонкий шар прозорого силіконового мастила.
4. Щоб ліхтар працював безперебійно, періодично знімайте кришку та протирайте м'якою чистою тканиною різьблення в торцевій частині корпусу ліхтаря Peli™ MityLite™ 1975Z0 та всередині торцевої кришки.
5. Для очищення ліхтаря використовуйте виключно вологу тканину.
6. У цьому Виробі необхідно використовувати лише батареї схвалених марок типу "AAA". Забороняється використовувати разом старі та нові батареї. Забороняється використовувати разом батареї різних марок. Батареї слід замінювати лише у безпечному місці.

Відвідайте веб-сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.